

Instrucciones de instalación

- A. Compruebe que la pared divisoria de paneles de yeso esté construida correctamente y esté a plomo y en escuadra. No instale cubiertas decorativas para parteluces con barrera de sonido Mull-It-Over en paredes divisorias que no se hayan construido adecuadamente.
- B. Limpie los parteluces y los vidrios adyacentes al parteluz vertical donde se colocará la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido Mull-It-Over.
- C. Mida y marque la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido para obtener la longitud adecuada y para hacer muescas alrededor de los parteluces horizontales, los alfeizares u otras obstrucciones. (Si es necesario) Deje los espacios correspondientes para permitir el movimiento diferencial entre la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido y las superficies adyacentes. Corte y retire la junta compresible usando un cuchillo de uso general afilado. Corte la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido de aluminio, utilizando una sierra de inglete con hoja de carburo no ferrosa, una sierra caladora u otra herramienta de corte apropiada. (No corte con una cuchilla de carborundo ni corte con la junta compresible en contra de la guía de la sierra)



- D. Coloque un hilo continuo de sellador acústico entre la superficie no expuesta de aluminio extruido y el borde vertical de yeso de la pared divisoria.
- E. Coloque la cubierta del extremo de la pared con barrera de sonido sobre la superficie vertical de la pared de yeso divisoria y sin apretar coloque los pernos en la parte superior e inferior de los orificios ranurados de la cubierta del extremo de la pared. La junta de espuma estará en contacto con la superficie del vidrio interior y debe ser ligeramente comprimida. Aplome la cubierta decorativa para parteluces dejando el espacio de separación recomendado. Ajuste los pernos superiores e inferiores para asegurar la cubierta del extremo. Coloque los pernos en los espárragos de extremo a 12" como mínimo en el centro, conectando con firmeza la cubierta decorativa para parteluces a la pared divisoria.

(del otro lado)



- F. Coloque la cubierta a presión para ocultar los pernos. Use un mazo de goma u otra herramienta que no deje marcas, dando golpecitos en los bordes de la cubierta para evitar abolladuras o daños a la misma durante la instalación
- G. Aplique un sellador de color al tono en las juntas entre la cubierta para parteluces y los parteluces del muro cortina, el marco superior, los alfeizares u otras superficies de materiales disímiles. No aplique sellador entre la junta de espuma y el vidrio.
- H. Proteja todas las cubiertas del extremo de la pared con barrera de sonido de los daños que pueden ocurrir durante la instalación, de las actividades relacionadas con la construcción en general y hasta de los movimientos de la estructura.
- I. Las cubiertas del extremo de la pared con barrera de sonido deben instalarse ajustándose estrictamente a las instrucciones y detalles típicos del fabricante. Proporcione una separación adecuada para permitir el movimiento diferencial, según lo estipulado por los fabricantes de los sistemas adyacentes o por el ingeniero estructural responsable.

